

## Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar la unidad y guárdelas para futuras consultas.

### Uso previsto

- Utilice la boquilla de limpieza eléctrica únicamente con aspiradoras LUX compatibles.
- Utilícela solo para polvo y materiales secos. No use la aspiradora con la boquilla eléctrica en personas o animales. Queda prohibido cualquier otro uso, modificación o cambio.
- Este aparato puede ser manipulado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimientos si cuentan con la supervisión pertinente o han recibido instrucciones sobre cómo utilizar la máquina de forma segura y comprenden los posibles daños.
- No permita a los niños jugar con la máquina. No permita a los niños llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento de la máquina sin contar con la supervisión de un adulto.

### Seguridad técnica

- Asegúrese de que la máquina esté siempre apagada y desconectada de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier cambio o proceder con la limpieza o el mantenimiento

de la misma.

- Utilice la unidad únicamente según se indica en este manual.
- Antes de ponerla en marcha, compruebe si la tensión indicada en la parte inferior del dispositivo coincide con la tensión de la red local.
- No utilice la máquina si está dañada. Las piezas dañadas solo podrán ser sustituidas por personal autorizado del servicio Lux.
- No sumerja la máquina en agua y utilice solo un paño seco o ligeramente húmedo para limpiar el cepillo eléctrico.

### Uso correcto

- No utilice la unidad con materiales calientes o candentes como cigarrillos o cenizas.
- No utilice la máquina con líquidos y materiales húmedos.
- No utilice la máquina con materiales o gases fácilmente inflamables o explosivos.
- Tenga cuidado de que el rodillo giratorio de la boquilla de limpieza no entre en contacto con el pelo, los dedos, la ropa y similares.
- No toque nunca el rodillo del cepillo mientras la aspiradora esté conectada a la corriente.
- No pase nunca el cabezal de limpieza eléctrico sobre el cable de alimentación puesto que podría sufrir daños.

### Montaje

Enchufe el cable en espiral al cepillo eléctrico **1** y conecte el PL 1 directamente a la manguera.

Conexión y uso con manguera eléctrica.

Enchufe el cable en espiral al conector de la manguera. **2** Conecte la manguera y su cable eléctrico al aspirador. Conecte el cable de aspiradora en el enchufe de red. Asegúrese que el interruptor de la manguera esté APAGADO.

**3** Encienda la aspiradora. El cepillo eléctrico puede ser conectado/desconectado usando el botón situado en la manguera.

Conexión y uso de la manguera estándar

Enchufe el cable en espiral sobre el cable alargador. Coloque las abrazaderas en la manguera y asegúrese que estén colocadas a una distancia. Se enchufa el cable en espiral al cepillo eléctrico (1) y conecte el PL 1 directamente a la manguera. Fije el cable alargador. Conecte la manguera y el alargador al aspirador. Enchufe el cable de corriente a la red. Encienda la unidad. El cepillo eléctrico se encenderá o apagará ahora, encendiendo o apagando la aspiradora.

#### La luz verde

**4** La luz verde indica que el cepillo está en funcionamiento.

Retirar el PL 1

Apague el Interruptor de la unidad y desconéctelo.

### VACUFLEX™

Es una placa inferior flexible patentada para una limpieza exhaustiva.

#### Retirar el VACUFLEX™

**5** Para retirar VACUFLEX™ levante ligeramente la placa hacia un lado y con cuidado tire hacia usted.

Montaje del VACUFLEX™

**6** Para remover el VACUFLEX™, sujete la placa en un lado del borde. Aplicando poca fuerza, presione hacia abajo sobre el pequeño alza.

La placa se elevará y el bloqueo la liberará automáticamente.

### Mantenimiento

Apague siempre la unidad y desconéctela de la red eléctrica antes de la limpieza del cepillo. Limpie con regularidad el PL 1 después de su uso.

### Limpieza del cepillo

Si hilos y otros materiales se adhieren al rodillo del cepillo, actuar de la siguiente manera. **7**

Quitar el VACUFLEX™ presionando cuidadosamente a lo largo del surco del rodillo, procurando no dañar el cepillo; entonces encienda la aspiradora para aspirar los hilos sueltos.

El cepillo eléctrico se puede limpiar con un trapo húmedo.

#### Función de apagado automático

Si el cepillo se bloquea, hay una función de apagado automático. En este caso hay que apagar la unidad y quite lo que haya bloqueado el cepillo y enciéndalo de nuevo. Si el cepillo eléctrico no funciona después de este procedimiento, póngase en contacto con su servicio Oficial Lux.

#### Adaptador Opcional

accesorio para usar el cepillo con otros modelos de aspiradoras anteriores.

### Aplicación

#### 8 Limpieza con VACUFLEX™

Use el VACUFLEX™ para la limpieza en profundidad de colchones, canapés, sofás, sillas y toda la clase de tapicería de tela.

La placa estira las superficies de tela creando un efecto de vacío. Esto combinado con el funcionamiento de succión del Lux 1 garantizará una limpieza profundamente eficiente.

La alta flexibilidad VACUFLEX™ hace que el manejo del cepillo eléctrico sea muy sencillo y cómodo.

#### 9 La limpieza sin VACUFLEX™

Quite el VACUFLEX™ para la limpieza de pequeñas alfombras. Las alfombras pequeñas necesitan un flujo de aire suficiente para permitir la recogida del polvo.

### DATOS TÉCNICOS

Potencia (W)	20
Voltaje (V)	230