

## Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di usare il dispositivo, e conservarle per riferimento.

### Uso previsto

- Usare il PB Intelligence solo con gli aspirapolvere Lux adatti.
- Usare solo per polvere e materiali secchi. Non usare mai il PB Intelligence su persone o animali. Qualunque altro uso, modifica o variazione non è consentito.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini da 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza precedente esperienza e conoscenze supervisionati durante l'uso, o se hanno ricevuto istruzioni per usare la macchina con sicurezza, e ne comprendono i possibili pericoli.
- I bambini non devono giocare con questo dispositivo. Pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini se non sotto la supervisione di un adulto.

### Sicurezza tecnica

- Accertarsi sempre che la macchina sia spenta e disconnessa dall'alimentazione elettrica prima di effettuare

sostituzioni, di pulirla o di sottoporla a manutenzione.

- Utilizzare l'unità solo conformemente a questo manuale.
- Prima di metterlo in funzione, verificare che il voltaggio indicato sul fondo del dispositivo corrisponda a quello della rete locale.
- Non usare la macchina se danneggiata. In tal caso accertarsi di far sostituire le parti danneggiate solo da personale autorizzato Lux.
- Non immergere la macchina in acqua, e usare solo un panno leggermente umido per pulire la spazzola elettrica.

### Uso corretto

- Non usare su materiali caldi o accesi, come sigarette o ceneri.
- Non usare su liquidi e materiali umidi.
- Non usare su materiali o gas facilmente esplosivi o infiammabili.
- Fare attenzione a che capelli, dita, abiti e simili non entrino in contatto con il rullo rotante della bocchetta elettrica.
- Non toccare il rullo spazzola quando l'aspirapolvere è collegato alla rete elettrica.
- Non far passare il PB Intelligence sul cavo di alimentazione perché potrebbe danneggiarlo.

### ► Assemblaggio

Collegare il cavo a spirale alla spazzola a motore

**1** e collegare la spazzola PL 1 direttamente all'impugnatura del tubo.

Collegamento ed utilizzo con tubo elettrico. Collegare il cavo elettrico a spirale alla spazzola.

Collegare la spazzola ed il suo cavo d'alimentazione all'aspirapolvere. **2** Collegare la spina dell'aspirapolvere ad una presa di corrente, assicurandosi che l'interruttore dell'impugnatura sia in posizione "spento" (0). Accendere l'apparecchio. **3** La spazzola a motore può essere accesa o spenta utilizzando direttamente l'apposito bottone posto sull'impugnatura. Collegamento ed utilizzo con tubo standard Collegare il cavo a spirale alla prolunga.

Fissare i ferma cavo sul flessibile assicurandosi che siano ad uguale distanza tra loro. Fissare il cavo prolunga. Collegare il flessibile ed il cavo prolunga all'apparecchio. Collegare il cavo di alimentazione dell'aspirapolvere ad una presa di corrente. Accendere l'apparecchio. Accendendo e spegnendo l'aspirapolvere, si azionerà / spegnerà anche la spazzola a motore.

#### Luce verde

**4** La luce verde accesa indica che la spazzola è in funzione.

Rimozione della spazzola PL 1

Spegnere l'unità e scollegare la spina dalla presa elettrica.

### ► VACUFLEX™

VACUFLEX™ è una speciale piastra flessibile brevettata che permette di pulire in profondità.

#### Rimozione di VACUFLEX™

**5** Per rimuovere VACUFLEX™, prendere la suola ad un'estremità laterale. Forzando leggermente ruotare la piastra verso il basso, facendo leva sulla piccola rampa a lato della spazzola. La suola si solleverà e si sgancerà automaticamente.

#### Assemblaggio di VACUFLEX™

**6** Per il montaggio di VACUFLEX™, inserire la piastra nell'apposito supporto fino ad udire un "click".

### ► Manutenzione

Assicurarsi sempre di aver spento e scollegato il cavo di alimentazione dell'aspirapolvere prima di procedere alla pulizia di manutenzione

della spazzola. Pulire regolarmente il PL 1 dopo l'uso.

### Pulizia della spazzola

Per procedere alla rimozione di fibre o simili arrotolate sul rullo della spazzola rimuovere VACUFLEX™. **7** Tagliare i fili sulla scanalatura del rullo, facendo attenzione a non danneggiare la spazzola. Successivamente accendere l'aspirapolvere aspirando i fili rimossi. La spazzola può essere pulita esternamente con un panno umido.

Funzione di spegnimento automatico

Se la spazzola si blocca, il motore si spegne automaticamente. In tal caso spegnere l'unità, rimuovere qualsiasi elemento che abbia bloccato la spazzola, e poi riaccendere nuovamente l'unità. Se la spazzola non dovesse ancora funzionare contattare il centro di assistenza Lux più vicino.

### Accessori opzionali

Adattatore che permette l'utilizzo della spazzola con i precedenti modelli di aspirapolvere.

### ► Applicazione

#### **8** Pulizia con VACUFLEX™

L'uso di VACUFLEX™ è raccomandato per pulire a fondo materassi, divani, poltrone, sedili delle automobili e tutti i tipi di imbottiti. La piastra aderisce sulle superfici dei tessuti creando un effetto "sottovuoto" che combinato con le prestazioni di aspirazione del Lux 1 garantirà una pulizia in profondità. La particolare flessibilità che contraddistingue VACUFLEX™ renderà il suo utilizzo veloce e semplice.

#### **9** Pulizia senza VACUFLEX™

Rimuovere VACUFLEX™ per pulire scale o piccoli tappeti, che richiedono un flusso d'aria al fine di consentire una migliore aspirazione della polvere.

### DATI TECNICI

Watt (W)	20
Tensione di alimentazione (V)	230