

Drošības Instrukcija

Lūdzu pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet drošības instrukciju un saglabājiet to.

Lietošanas pamācība

- Šis putekļu sūcējs ir paredzēts lietošanai tikai māsaimniecībā vai līdzīgos apstākļos.
- Putekļu sūcējs nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.
- Izmantojiet ierīci putekļu likvidēšanai tikai uz sausām virsmām. Nekad neizmantojiet vakuuma birsti uz cilvēkiem vai dzīvniekiem. Jebkura cita veida izmantošana, modifikācijas vai izmaiņas ir nepieļaujamas.
- Šī ierīce ir atļauta lietošanai pieaugušu klātbūtnē bērniem vecumā no 8 gadiem, kā arī cilvēkiem ar pazeminātām fiziskām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja pirms ierīces lietošanas tie tika noinstruēti par ierīces drošu lietošanu un sapratuši iespējamo risku.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi, vienīgi pieaugušo uzraudzībā.

Tehniskā drošība

Lietojiet šo ierīci saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu. Pirms sākat lietot ierīci, pārbaudiet vai norādītais ierīces apakšā spriegums atbilst vietējam strāvas spriegumam. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Ievērojiet, ka visas bojātās

daļas drīkst aizvietot tikai "Lux" dienesta darbinieki.

Nepārvietojiet putekļusūcēju aiz strāvas padeves kabeļa, kā arī neizraujiet kabeli no ārējā elektroenerģijas avota, bet gan atvienojiet to.

Nedrīkst iegremdēt ierīci ūdenī. Mehāniskās birstes tīrīšanai izmantojiet tikai sausu vai viegli samitrinātu drāniņu.

Nelietojiet putekļu sūcēju bez putekļu maisiņa, HEPA filtra H13 un ilgtermiņa lietošanas HEPA filtra.

Putekļu sūcēja vāku būs neiespējams aizvērt, ja putekļu maisiņš nebūs ievietots savā vietā. Nemēģiniet aizvērt putekļu sūcēja vāciņu ar spēku.

Nelietojiet putekļu sūcēju viegli uzliesmojošu materiālu klātbūtnē, tādu, kā cigaretes vai pelni.

Nelietojiet ierīci mitru virsmu tīrīšanai.

Papildus aksesuāri ar rotējošiem uzgaļiem

- Neturiet matus, brīvi krītošus apģērbus, pirkstus un citas ķermeņa daļas pie atvērtām un rotējošām daļām.
- Nekad neaiztiecirotējošu suku veltni, kamēr putekļu sūcējs ir pieslēgts pie strāvas.
- Nekad nepiespiedietelektriskās turbo birstes tīrīšanas galviņu pie strāvas padeves kabeļa, jo to var sabojāt.

Iekārtas montāža

Pievienojiet spirālveida vadu pie elektriskā uzgaļa

1 un savienojiet elektrisko uzgali tieši ar šļūtenes rokturi.

Elektriskās šļūtenes savienošana un lietošana

Savienojiet šļūteni un tās elektrisko vadu ar aparātu. Iespraudiet putekļusūcēja vadu elektrības rozetē.

2 Pārliecinieties, ka šļūtenes slēdzis ir IZSLĒGTS. Ieslēdziet aparātu. **3** Elektriskā uzgaļa slotu var ieslēgt/izslēgt, nospiežot pogu uz šļūtenes roktura.

Standarta šļūtenes savienošana un lietošana

Savienojiet spirālveidīgo vadu ar pagarināšanas cauruli. Šļūtenei piestipriniet skavas, pārliecinoties, ka tās ir piestiprinātas vienādā attālumā viena no otras. Piestipriniet pagarināšanas vadu ar aparātu. Iespraudiet putekļusūcēja kontaktdakšu rozetē. Ieslēdziet aparātu. Elektrisko uzgali tagad varēsiet ieslēgt/izslēgt, nospiežot pogu uz aparāta.

Zaļā gaisma

4 Ja ir ieslēgta zaļā gaisma, tas nozīmē, ka slotā darbojas.

PL 1 noņemšana

Izslēdziet aparātu un atvienojiet to.

VACUFLEX™

VACUFLEX™ ir patentēta elastīga pamatne dzīvai tīrīšanai.

VACUFLEX™ noņemšana

5 Lai noņemt VACUFLEX™, pieturiet plati no vienas malas. Ar nelielu spēku pagrieziet to uz leju pāri mazajam sāna stūrim. Plates slēdzis pacelsies un automātiski sevi atbrīvos..

VACUFLEX™ montāža

6 Lai piestiprinātu VACUFLEX™, pielieciet to pie uzgaļa pamatnes un piespiediet.

Eksploatācija

Vienmēr izslēdziet aparātu un atvienojiet elektrisko vadu no strāvas pirms elektriskā uzgaļa tīrīšanas. PL 1 pēc lietošanas tīriet regulāri.

Slotas tīrīšana

7 Ja diegi vai citi materiāli iesprūst slotas griešanās cilindā, noņemiet VACUFLEX™, rūpīgi apgrieziet gar griešanas cilindra griešanas padziļinājumu, rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu slotu; pēc tam ieslēdziet putekļusūcēju, lai

savāktu nokritušos gružus. Elektrisko uzgali var slaucīt ar mitru lupatiņu.

Automātiskās izslēgšanās funkcija

Ja slotā ir bloķēta, motors izslēdzas automātiski. Šādā gadījumā izslēdziet aparātu, izņemiet to, kas nobloķēja slotu, un ieslēdziet to no jauna. Ja elektriskais uzgali pēc šīs procedūras vairāk nedarbojas, kontaktējaties ar Jums tuvāko Lux servisa centru.

Papildus aksesuārs

Adapteris uzgaļa savietošanai ar iepriekšējiem putekļusūcēju modeļiem.

Lietošana

8 Tīrīšana ar VACUFLEX™

Lietojiet VACUFLEX™, lai vēl dziļāk iztīrītu matračus, dīvānus, gultas, automašīnu sēdekļus un tāda veida mīksto auduma izstrādājumus. Pamats piesūcas pie auduma virsmām, radot vakuuma efektu. Tas ir apvienots ar Lux 1 iesūkšanas sistēmu un garantē dziļu, efektīvu tīrīšanu. Pateicoties augstajai VACUFLEX™ elastībai, elektriskā uzgaļa lietošana ir viegla un elementāra.

9 Tīrīšana bez VACUFLEX™

Noņemiet VACUFLEX™, lai iztīrītu kāpnes un mazus paklājus. Tiem ir vajadzīga gaisa plūsma netīrumu savākšanai. Atvienojot putekļusūcēju no strāvas, nekad neraujiet to aiz vada.

TEHNISKIE DATI

Jauda (W)	20
Spriegums (V)	230